

Pane tähele:

1. Avajat ei tohi soojendada üle 50 C
2. Aken peab olema vabalt avatav, mitte blokeeritud või kinni kiilunud.

Tehnilised andmed:

- A. Maksimaalne akna avatus ca 45 cm
- B. Maksimaalne avatus ca 30 C juures sõltub akna kaalust ja reguleeritusest
- C. Tõstejõud kuni 7 kg
- D. Avamistemperatuur reguleeritav 15-25 C vahel

Koostisosad:

Vt joonis nr 2

- 1.Silinder
- 2.Kolvivars
- 3.Silindripesa/liikuv
- 4.Kolvivarre muhv
- 5.Väike splint
- 6.Suur splint (kasutatav erandjuhul)
- 7.K-vars
- 8.L-vars
- 9.Aknapiida konsool (kinniti)
- 10.Akna konsool
- 11.Klamber
- 12.Tagasitõmbevedru

Hooldus:

Peale paigaldamist, kevadeti ja paar korda suve jooksul, õlita liikuvaid osi vedela õliga. Silindri keermeid tuleks õlitada vaseliini või paksema õliga.

Üle talve hooldus:

Demonteeri automaatavaja täies ulatuses või vähemalt silinder, kui see on lihtsam. Hoia silinder üle talve kuivas kohas.

Eriti tähtis on, et ei unustata kolvivarre ja silindrikeermete õlitamist enne kevadist tagasi monteerimist. Kontrolli, et kolvitoru libiseb vabalt edasi-tagasi.

Garantii:

Korrektsest monteeritud ja kasutatud automaatavajale kehtib 2 aastane garantii.

Montaaz:

- 1.Kontrollige, et aken on vabalt ja kergelt avatav.

Eemaldage olemasolev aknaklamber või –kinniti nii aknaraamilt, kui aknapiidalt.

- 2.Monteeri avaja aknale ja selle –piidale. (puidust akna puhul aknakastile)

2a. Alumiiniumraamiga kasvuhooned

Montaaziks on ette nähtud klambrid (11) vt. joonis 3.

Monteeri üks klamber lõdvalt akna(raami) konsoolile (10) kasutades selleks kaasasolevaid kruve.

Kasuta neid auke, mis sobivad kõige paremini sinu aknapiida konsoolile (9) ning kruvi sinna lõdvalt teine klamber. Kruviaugu valikul lähtu sellest, et aknapiida konsooli ülemine äär peab

asetsema aknapiidale nii lähedal, kui võimalik.

2b. Puust kasvuhooned

Kasuta montaažil puidukruve. Muus osas jälgige instruksiooni punkte 3,4, 5 ja 6.

2c. Alumiiniumist kasvuhooned, kuhu kaasaantud kruvid ei sobi.

Juhindu kasvuhoone tarnija poolt antud instruksioonidest. Üldjuhul sobivad punktid 3,4,5,6.

3. Sisesta silindri kolvivars (2) läbi liikuva silindripesa (3) kolvivarre muhvi (4). Kolvivarre otsas on auk. See auk peab olema kohakuti kolvivarre muhvi A auguga. Kui augud on kohakuti fikseeri nad väikse splindiga (5). Vt joonis nr 5.

4. Kinnita aknapiida konsool (10) aknaraami keskele. Vt joonis nr 6.

5. Kinnita akna konsool (9) aknaraami külge nii, et ta oleks aknapiida konsooliga ühel joonel. Aken peab sel tööetapil olema suletud.

6. Ava aken niipalju, et silindri keermed saaksid haakuda liikuva silindripesa (3) keermetega. Kruvi silindrit seni, kuni mõlemal pool silindripesa on näha võrdsel arvul silindrikeermeid.

7. Kontrolli, et aken oleks vabalt avatav automaatavaja haarde ulatuses. Kui aken avaneb kasvuhoone konstruktsiooni tõttu vähem, tuleb automaatavaja avamisamplituuti vähendada.

Avamisamplituudi vähendamine:

A. Avanemislaiust saab vähendada 32 sentimeetrini, surudes suure splindi

(6) K-varre tipus asuvasse C auku. Samal ajal tuleb kolvivarre auk ühendada kolvivarre muhvi B auguga. (vt punkt 3)

B. Ühendades kolvivarre augu kolvivarre muhvi B auguga väheneb avamisamplituut mõnevõrra, samal ajal kui ka avanemistemperatuur langeb. Antud seadistuse juures avaneb aken 28 C juures, kui silindrit on silindrirõngas peale keeratud ainult paar ringi.

Seadistus:

Parim seadistusaeg kasvuhoones on ajal, mil temperatuur on konstantne. Seda seetõttu, et automaatavaja reageerib temperatuuri muutusele mõningase viivisega.

Soovides avamistemperatuuri muuta, käitu järgnevalt:

Keerates silindrit päripäeva (kellaosuti suunas) saad varasema, suurema avamise.

Keerates silindrit vastupäeva saad hilisema, väiksema avamise.

Üks täisring vastab 0,5 C temperatuurimuutusele. Temperatuur võib kasvuhoone eri paigus olla erinev, seda ka akende juures.