

Esikülg

## **Autovarikatuse kokkupaneku juhendi tõlge**

### **MUDEL: PROFI**

Toote mõõtmed (P x L x K): 568x303x188/222cm

Lehekülg 01/24

#### **TÄHELEPANU**

Palun lugege juhiseid hoolikalt enne selle autovarikatuse kokkupaneku alustamist.

Veenduge, et leiate kõik osad kastist õiges tüübis ja koguses, nagu on näidatud illustatsioonide sisukorras.

Palun tehke sammud juhendis toodud järjekorras.

Pärast polükarbonaatpaneelide kokkupaneku lõpetamist pingutage kõik kruvid ja osad kinni.

Hoidke kasutusjuhendit edaspidiseks kasutamiseks kindlas kohas.

#### **OHUTUSNÕUDED**

- Soovitame tungivalt, et toodet paneksid kokku vähemalt kaks inimest.
- Ärge proovige autovarikatust kokku panna tuulise või märja ilmaga.
- Ärge paigutage oma autovarikatust alale, mis on liiga avatud tugevale tuulele.
- Tuvastage võimalikud ohud, sealhulgas maa all olevad ja üleval olevad elektrikaablid ning maa all olevad veetorud jne.
- Kandke alati kindaid, kaitseprille, pikki varrukaid ja jalanõusid toote kokkupanemisel või hooldamisel.
- Mõned osad võivad olla teravad. Olge ettevaatlik osade käsitlemisel.
- Astmeliste redelite või elektriliste tööriistade kasutamisel järgige kindlasti tootja ohutusnõudeid.
- Hävitage kõik plastikkotid ohutult - hoidke neid lastele kättesaamatus kohas.
- Hoidke lapsed kokkupanemiskiirkonnast eemal.
- Ärge proovige autovarikatust kokku panna, kui olete väsinud, võtnud ravimeid või alkoholi või kui teil esineb pearingluse episoodide.
- Ärge ronige ega seiske katusele, et vältida kukkumist.
- Suur lumekoormus katusel kahjustab toodet ja muudab all või läheduses seismise ohtlikuks. Palun koristage katuselt õigeaegselt lumi ära.

#### **PUHASTAMINE JA HOOLDUS**

- Kui teie autovarikatust on vaja puhastada, kasutage mahedat puhastusvahendit ja loputage puhta veega.
- Ärge kasutage paneelide puhastamiseks atsetooni, abrasiivseid puhastusvahendeid ega muid spetsiaalseid puhastusvahendeid.
- Hoidke katus ja vihmaveetoru lumest, mustusest ja lehtedest puhtana.
- Autovarikatuse sees ei tohi hoida kuumasid esemeid, nagu hiljuti kasutatud grillid, põletuslambid jne.
- Raskeid esemeid ei tohi toetuda vastu poste.
- Ärge riputage ega laotage profiilidele.
- Pange väikesed komponendid (kruvid jne) kasti, et need ei läheks kaduma.

- Mõned osad võivad pärast kokkupanekut üle jääda, neid on soovitatav hoida turvalises kohas edaspidiseks kasutamiseks.

## **ENNE KOKKUPANEMIST**

- Valige enne kokkupanekut hoolikalt koht, parim on takistusteta, tugeva tuule eest kaitstud koht.
- Platsi pind peab olema tasane või tasandatud.
- See autovarikatuse tuleb kokku panna kindlale alusele (nt betoon või asfalt) ja ankurdada maapinna külge.
- Veenduge, et valitud sein oleks piisavalt tugev paigaldamiseks, telliskivi betoonkonstruktsioon on parim valik.
- Sorteerige osad ja kontrollige vastavalt sisuosade loendile.
- Enne toote ehitamist küsige kohalikest omaavalitsustelt, kas on vaja lubasid.

Lehekülg 02/24

### **Tarvikud**

Osa - Osa number - mm - Kogus

Lehekülg 03/24

Veenduge, et autovarikatuse kokkupanekuks on piisavalt ruumi.

Lehekülg 06/24

L08A sellel küljel on 2 montaažiauku, vt lk 21 W16B montaaži kohta.

Sellel küljel ei ole ühtegi montaažiauku.

Lehekülg 11/24

Enne L01 kokkupanekut paigaldage eelnevalt 7 S01 poldi; neid kasutatakse järgmistes etappides L10L, L10R, W16B, L13A kokkupanekuks.

Lehekülg 13/24

Paigaldage 5 S01 poldi enne L01 kokkupanekut; neid kasutatakse L10L, L10R, L13A kokkupanekuks järgmistes etappides.

Lehekülg 14/24

Enne L02 kokkupanekut paigaldage 5 polti S01; neid kasutatakse järgmistes etappides L10L, L10R ja L13A kokkupanekuks.

## POLÜKARBONAATPANEEL

Polükarbonaatplaadi mõlemad küljed on kaetud õhukese kilega: üks külg on läbipaistev ja teine külg on piimjas valge. Polükarbonaatplaadi UV-kaitsega pool on kaetud läbipaistva kilega ja see peab olema suunatud päikese poole.

Eemaldage kaitsekiled polükarbonaatplaatidelt enne nende paigaldamist.