

## Перевод инструкции по сборке автомобильного навеса

### МОДЕЛЬ: PROFİ

Размеры изделия (ДхШхВ): 568х303х188/222см

Страница 01/24

#### **ВАЖНО**

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед тем, как начать сборку этого автомобильного навеса.

Убедитесь, что в коробке находятся все детали нужных типов и в требуемых количествах, как указано в иллюстрированном списке содержимого.

Выполните все действия в порядке, указанном в инструкции.

Затяните все винты и детали после завершения сборки поликарбонатных панелей.

Сохраните инструкцию в безопасном месте для будущего использования.

#### **СОВЕТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ**

- Настоятельно рекомендуем, чтобы сборку изделия осуществляли не менее двух человек.
- Не пытайтесь собирать навес в ветреную или дождливую погоду.
- Не устанавливайте навес в месте, подверженном сильному ветру.
- Выявите возможные опасности, такие как подземные и надземные электрокабели, подземные водопроводные трубы и т. д.
- Всегда используйте перчатки, защитные очки, длинные рукава и обувь при сборке или проведении технического обслуживания вашего продукта.
- Некоторые детали могут иметь острые края. Будьте осторожны при работе с компонентами.
- При использовании стремянки или электроинструментов обязательно следуйте рекомендациям по безопасности производителя.
- Утилизируйте все пластиковые пакеты безопасно - храните их в недоступном для детей месте.
- Не допускайте детей к месту сборки.
- Не пытайтесь собирать навес, если вы устали, принимали лекарства или алкоголь, или если у вас бывают приступы головокружения.
- Не поднимайтесь и не стойте на крыше, чтобы избежать падения.
- Чрезмерная снеговая нагрузка на крышу может повредить продукт и сделать его опасным для нахождения под ним или рядом. Пожалуйста, своевременно очищайте крышу от снега.

#### **ОЧИСТКА И УХОД**

- Когда вашему навесу требуется чистка, используйте мягкое моющее средство и промойте чистой водой.
- Не используйте ацетон, абразивные чистящие средства или другие специальные моющие средства для чистки панелей.
- Очищайте крышу и водостоки свободными от снега, грязи и листьев.

- Горячие предметы, такие как недавно использованные грили, газовые горелки и т. д., не должны храниться под навесом.
- Не прислоняйте тяжелые предметы к столбам.
- Ничего не подвешивайте на профили и не кладите на них.
- Положите мелкие детали (винты и т. д.) в коробку, чтобы они не потерялись. Некоторые детали могут остаться в избытке после сборки, рекомендуется сохранить их в безопасном месте для будущего использования.

## **ПЕРЕД СБОРКОЙ**

- Перед сборкой тщательно выберите место для установки, лучше всего подойдет беспрепятственное место, защищенное от сильного ветра.
- Поверхность площадки должна быть плоской и выровненной.
- Навес следует собирать на прочном фундаменте (например, бетоне или асфальте) и закреплять к земле.
- Убедитесь, что выбранная стена достаточно прочна для установки; кирпичные и бетонные конструкции - лучший выбор.
- Отсортируйте детали и проверьте их согласно перечню содержимого.
- Пожалуйста, проконсультируйтесь с местными властями, требуется ли получение разрешения перед установкой изделия.

Страница 02/24

## **Комплектующие**

Деталь – Номер детали – мм – Количество

Страница 03/24

Убедитесь, что для сборки навеса достаточно места.

Страница 06/24

На этой стороне L08A есть 2 монтажных отверстия, смотрите стр. 21 для сборки W16B.

На этой стороне нет отверстия для сборки.

Страница 11/24

Установите предварительно 7 болтов S01 перед сборкой L01; они будут использоваться для сборки L10L, L10R, W16B, L13A на следующих этапах.

Страница 13/24

Установите предварительно 5 болтов S01 перед сборкой L01; они будут использоваться для сборки L10L, L10R, L13A на следующих этапах.

Установите предварительно 5 болтов S01 перед сборкой L02; они будут использоваться для сборки L10L, L10R, L13A на следующих этапах.

#### ПОЛИКАРБОНАТНАЯ ПАНЕЛЬ

Обе стороны поликарбонатного листа покрыты тонкой пленкой: одна сторона прозрачная, а другая – молочно-белая. Сторона поликарбоната, защищенная от ультрафиолетового излучения, покрыта прозрачной пленкой и должна быть обращена к солнцу.

Перед установкой листов поликарбоната снимите с них защитные пленки.