

Kasvuhoone PC ruloode paigaldusuhendi tõlge

MUDEL: HX-A167P

Ruloode kokkupanekuks on vaja:

1 ülemine liist, 1 alumine liist, 2 külgposti (üks koos käepidemega), 4 isepuurivat kruvi, 4 poldi, mutrid ja 7 polükarbonaatlappi ning 14 alumiiniumprofiili.

MENETLUS:

Asetage ülemine liist ruloo külgpostile ja kinnitage see isekeermestavate kruvidega.

Tehke sama ka teise ülemise nurgaga.

Korrake sama toimingut alumise liistuga.

Pange tähele, et käepide peab olema paremal pool.

Ruloo paigaldamine konstruktsioonile:

1. Ruloo paigaldamine toimub pärast selle täielikku kokkupanekut. Kui kasvuhoone on juba paigaldatud, tuleb kõigepealt lõigata ja eemaldada polükarbonaatplaat, et luua ava. Enne lamellide paigaldamist tuleb raamimiseks sisestada neli välimist lamelliprofiili.
2. Ruloo kinnitatakse vertikaalse seina või nurgaprofiili külge 4 lahtise poldi abil.
3. Paigaldage, kasutades eelnevalt paigaldatud poldid või 4 poolpeaga poldi, mis on ruloo kaasas.
4. Paigaldage ruloo konstruktsiooni seestpoolt, kusjuures nurgapostid paigaldatakse ümber kasvuhoone vertikaalse raami.
5. Ruloo käepide tuleb paigaldada paremale poole (seestpoolt vaadatuna).